

Uputstvo zə samoinstalaciju i korištenje MOVE STB-a



*supernova

Sadržaj

Uputstvo za povezivanje MOVE STB-a	3
1. Sadržaj kutije.....	3
2. Prednji i zadnji panel MOVE STB-a.....	4
3. Povezivanje MOVE STB-a.....	5
4. Instalacija MOVE STB-a.....	8
Vodič za MOVE STB	12
1. Glavni meni.....	12
1.1. Pretraga.....	12
1.2. Početna.....	13
1.3. TV uživo.....	13
1.3.1. Mini TV vodič.....	13
1.3.2. Opcija "Gledaj ispočetka“	14
1.3.3. Info traka i mini TV vodič.....	14
1.3.4. TV kanali uživo - kategorije kanala.....	14
1.4. Filmovi	15
1.5. Serije.....	15
1.6. Radio	15
1.7. Podešavanja.....	15
1.8. Profili.....	15
2. Uputstvo za rad daljinskog upravljača.....	16
3. Dodatna pojašnjenja.....	17

Uputstvo za povezivanje MOVE STB-a

1. Sadržaj kutije



STB uređaj



Adapter za napajanje



HDMI kabl




Daljinski upravljač




Mrežni kabl

2. Prednji i zadnji panel STB

1. IR senzor – senzor za prijem komandi daljinskog upravljača
2. LED svjetlo – režim mirovanja **crveno**, aktivan režim **zeleno**
3. Dugme za uključivanje ili isključivanje uređaja



1. RF IN - Spajanje koaksijalnog kabla ako je usluga realizovana putem kablovske mreže*
2. AV izlaz (3,5mm na RCA)
3. HDMI port
4. Ethernet port
5. Ulaz za povezivanje napajanja



3. Povezivanje STB-a

Poveži jedan kraj HDMI kabla na HDMI port na tvom set-top boksu i drugi kraj na HDMI port na tvom televizoru.


Da bi vidio sliku sa set-top boksa, na tvom televizoru mora biti odabran odgovarajući HDMI ulaz.

Možeš da se povežeš automatski ili ručno, koristeći dugme na daljinskom upravljaču za televizor. Pogledaj uputstvo za televizor.



||


Poveži jedan kraj Ethernet kabla na set-top boks ulaz predviđen za Ethernet, a drugi kraj bilo koji LAN ulaz (žuti ulaz) na modemu ili kućnom ruteru.



NAPOMENA: LAN port na modemu/routeru mora biti u statusu **enable** odnosno u funkciji, ukoliko nije provjeri sa svojim provajderom da port podesi i omogući za povezivanje na internet.

III

Poveži jedan kraj adaptera za napajanje sa POWER utičnicom na tvom set-top boksu, a drugi kraj uključite u utičnicu.




IV

Stavite baterije u daljinski upravljač. Daljinski upravljač će se upariti sa set-top boksom, kada su baterije instalirane i bilo koje dugme se pritisne.


NAPOMENA: Nemojte koristiti nijedan drugi adapter za napajanje osim onog koji je isporučen u okviru kutije. Ukoliko uradite drugačije, rizikujete da izazovete požar ili ozbiljno oštetite set-top boks.

4. Instalacija MOVE STB-a

- Po uključivanju STB-a u napajanje električnom energijom poslije par sekundi pojaviće se prvi ekran inicijalizacije uređaja.




- Nakon inicijalizacije uređaja, na ekranu se pojavljuje animacija sa MOVE logotipom




- Nakon učitavanja aplikacije, pokreće se testiranje i podešavanje internet konekcije koja je potrebna za uspostavljanje MOVE platforme.

Na sljedećem ekranu ponuđena je samo jedna opcija pa je na daljinskom upravljaču samo potrebno potvrditi odabir pritiskom na dugme OK.




- Na narednom koraku potrebno je odabrat tip konekcije, odnosno način dodjele IP adresa, što je najčešće "DINAMIČKA", pa je potrebno potvrditi sa OK na daljinskom upravljaču.




- Kada se uspostavi internet konekcija pojaviće se obavještenje na ekranu, pa se sa OK na daljinskom upravljaču prelazi na naredni korak, odnosno pokretanje MOVE servisa.

U slučaju da se ne uspostavi internet konekcija, cijeli proces se ponavlja, pa je potrebno provjeriti da li je ethernet kabl dobro povezan i da li imate internet konekciju na ruteru.



- Kada se na tvom ekranu pojavi MOVE logotip i cijeli proces je uspješno održan. STB je spreman za upotrebu nakon čega će vam se pojaviti TV kanali i svi servisi.



Vodič za MOVE STB

MOVE je platforma namijenjena gledanju TV sadržaja putem STB uređaja ili aplikacija na telefonu, tabletu i televizoru. Uz MOVE možeš u bilo kom trenutku da uživaš u omiljenim kanalima i da vratиш propušteni sadržaj do 7 dana unazad. Iskoristi napredne funkcionalnosti koje ti omogućavaju da još više uživaš u TV sadržajima i da u samo par klikova koristeći MOVE STB doživiš novo iskustvo gledanja televizije.

Jednostavno, lako za korišćenje, zabavno - gledanje TV sadržaja od sada će predstavljati vrhunsko zadovoljstvo.


Napredne TV funkcionalnosti - za super doživljaj televizije

- ❶ Gledaj ispočetka. Omogućava ti da TV sadržaj vratиш na početak emitovanja (dok sadržaj još traje).
- ❷ Gledaj propušteno. Naknadno vrati sadržaj do 7 dana unazad i pogledaj ono što si propustio u redovnom terminu emitovanja.
- ❸ Pauziraj TV. Pauziraj program i nastavi da ga gledaš kasnije kada za to budeš imao vremena.
- ❹ Video na zahtjev. Biraj naslove iz videoteke koje se nalaze u ponudi.

1. Glavni meni

Glavni meni sadrži sljedeće opcije:

- ❶ Pretraga (gornji lijevi ugao)
- ❷ Početna
- ❸ TV uživo
- ❹ Filmovi
- ❺ Serije
- ❻ Radio
- ❼ Dodatni servisi
- ❽ Podešavanje
- ❾ Profili



Kretanje kroz meni vrši se pritiskom na navigacione strelice daljinskog upravljača gore – dole, lijevo – desno.


1.1. Pretraga

Pretragu TV emisija i videoteka pokrećemo odabirom traženog pojma putem daljinskog upravljača. Svi rezultati će biti prikazani - izlistani ispod tastature.



1.2. Početna

U dijelu "Početna" nalazi se Promo sadržaj koji je preporučen od strane operatera, trenutni program na TV kanalima odabranim od strane operatera, kao i sadržaj čije je gledanje ranije započeto.



1.3. TV uživo

Sekcija TV uživo - služi za gledanje dostupnih TV kanala koji se emituju uživo.



1.3.1. Mini TV vodič

Opcija koja omogućava korisnicima da izlistaju sve dostupne TV kanale, koristeći strelice gore i dole na daljinskom upravljaču. Kanal koji je uokviren je kanal koji se trenutno prikazuje. Istaknuti kanal sadrži strelice lijevo < i > desno pomoću kojih korisnik može otvoriti kategorije sa lijeve strane ili mini TV Vodič sa desne strane kanala.



Nakon pritiska na strelicu lijevo < na daljinskom upravljaču, korisnik može odabrati kategoriju kanala koju želi da gleda (omiljeni, sportski, filmski, zabavni, dječiji...).

Odabirom željene kategorije izlistaće mu se samo kanali koji pripadaju odabranoj kategoriji. Pritiskom na strelicu desno > na daljinskom upravljaču, korisnik može vidjeti trenutnu emisiju koja se prikazuje uživo, prethodne i buduće emisije za kanal na kom se nalazi. Takođe, može odabrati da željenu emisiju iz prošlosti vrati i pusti ponovo.

1.3.2. Opcija "Gledaj ispočetka"

Usluga Gledaj ispočetka - reproducuje željeni sadržaj od početka. Opciju "Gledaj ispočetka" pokrećemo klikom na znak nakon koga će početi sa reprodukcijom programa iz početka.




1.3.3. Info traka i mini TV vodič

Kako bi izabrali Info traku potrebno je pritisnuti strelicu dole dva puta iz sekcije TV uživo na Info traci.

Info traka sadrži program svih TV sadržaja na kanalu i omogućava korisniku da izlista sve dostupne emisije pomjeranjem strelica na daljinskom upravljaču < lijevo i desno >. Sadržaj koji se u datom momentu emituje uokviren je ramom u boji na info traci.

Ikonica UŽIVO na mini TV vodiču prikazuje emisiju koja se emituje uživo na željenom TV kanalu. Odabirom slike emisije na kojoj je znak UŽIVO i klikom na OK dugme, automatski se pušta emisija koja se na izabranom TV kanalu emituje uživo. Držanjem dugmeta strelica < lijevo (prikazuje emisije iz prošlosti) lista i prikazuje sve prethodno emitovane emisije na željenom TV kanalu.

Držanjem dugmeta strelica > desno (prikazuje emisije iz budućnosti) lista i prikazuje sve emisije koje će se emitovati u narednom periodu na željenom TV kanalu.



1.3.4. TV kanali uživo - kategorije kanala

Kategorija kanala predstavlja izbor sadržaja - sortiran prema vrsti programa. Kategorije programa klasifikovane su kao domaći, muzički, filmski, sportski, dokumentarni, zabavni...

Kada se odabere kategorija kanala biće prikazani samo kanali koji pripadaju navedenoj kategoriji, na prikazanoj TV traci. Izbor numeričkog kanala će biti podržan samo u okviru odabrane kategorije. Da bi korisnik odabrao / prebacio na kanal koji ne pripada odabranoj kategoriji, potrebno je ponovo otvoriti kategorije kanala i odabratи opciju SVI KANALI.



1.4. Filmovi

Sekcija Filmovi nudi veliki izbor filmskog sadržaja. Na naslovnoj strani ove sekcijske nalaze se trenutno dostupne videoteka putem kojih korisnik može gledati omiljene filmove. Omogućen je plejer sa klizačem za premotavanje unazad i premotavanje unaprijed i dugme za pauziranje.

1.5. Serije

U sekcijsi Serije nalazi se mogućnost gledanja najpopularnijih domaćin i stranih serija. Na naslovnoj strani ove sekcijske nalaze se trenutno dostupne videoteka koje korisnik ima na raspolaaganju, na kojima se nalazi veliki broj serija. Odabirom tražene serije, korisnik će u donjem dijelu odabrati epizodu koju želi da pogleda. Omogućen je plejer sa klizačem za premotavanje unazad i premotavanje unaprijed i dugme za pauziranje. Opcija "Gledaj ispočetka" je takođe dostupna za pokretanje epizode odabранe serije od početka. Nakon završetka epizode, sljedeća se automatski nastavlja.


1.6. Radio

Dostupni radio kanali prikazani su u vertikalnoj listi sa lijeve strane. Prikaz radio kanala sortiran je i prema vrsti programa. Kategorije programa su rok, elektronska, tehno, pop, folk i zabavna.



1.7. Podešavanjia


U Podešavanjima, korisnik ima mogućnost da dodatno personizuje svoj profil odabirom u Kanalima svoje omiljene kanale, izborom jezika, kao i da se informiše o trenutnim sadržajima na koje je pretplaćen.



1.8. Profil

U glavnom meniju u donjem lijevom uglu nalazi se tzv. avatar - slika profila koja prikazuje aktivni odabrani profil.

Klikom na avatar profila (lijevi ugao na dnu slike) prikazaće se svi postojeći i aktivni profili.



Profil se može mijenjati između svih postojećih (kreiranih) profila. Ukoliko kliknete na željeni profil, taj profil će biti aktivovan nakon unošenja PIN koda. Aktivni profil će imati avatar koji prikazuje koji profil je aktiviran.

2. Uputstvo za r  d d  ljinskog upravlja  a

U slu  aju da do  e do odre  enih pote  ko  a u funkcionisanju STB-a, potrebno je da se izvr  i restart ure  aja.

Restart se mo  e odraditi preko tipke na daljinskom ili isklju  enjem/uklju  enjem ure  aja iz napajanja.

Tako  e, tu je i tipka za „Back“ (korak unazad) koja omogu  ava da se vrati prethodni sadr  aj.

Prilikom uklju  ivanja TV ure  aja potrebno je provjeriti da li svijetli crvena ili zelena lampica na STB-u, te ukoliko svijetli crvena lampica, potrebno je uklju  iti ure  aj na dugme za paljenje ure  aja.



3. Dodatna pojašnjenja

- U slučaju da televizor ne reproducuje sliku, potrebno je provjeriti da li je odabran odgovarajući ULAZ dugmetom SOURCE, INPUT ili sličica monitora sa strelicom na daljinskom od TV -a, zavisno od modela TV uređaja.
- Zbog osjetljivosti sadržaja neki TV kanali mogu biti zaključani. Prilikom prebacivanja na njih pojaviće se opcija za otključavanje putem PIN koda. Potrebno je ukucati PIN kod koji vam budu saopštili radnici iz prodaje prilikom zaključivanja ugovora. Ukoliko korisnik zaboravi PIN kod, uvijek može kontaktirati Kontakt centar na besplatni broj 0800 30 630.
- U sekciji "Glavni meni" nalaze se i "Dodatni servisi" na kojem se nalaze platforme za gledanje eksternog sadržaja (Max, Youtube, Pick...)



Kontakt centar:
0800 30 630

MOVE TV PO TVOM

Uživaj u modernoj televiziji koja se prilagođava tvojim potrebama, slobodnom vremenu i dostupnim uređajima!

**supernova*